

Einsatzempfehlungen Rollladen

(Stand: 29.09.2020)



Inhalt

Allgemeines	3
Eurocodes	
Berechnung nach Eurocodes	
Cp-Wert	
Windwiderstand	



Allgemeines

Herstellerseitig ist für Rollläden im Rahmen der CE-Kennzeichnung der Windwiderstand als wesentliches Leistungsmerkmal erklärt. Danach ergibt sich eine Bestimmung gemäß Einsatzzweck. Die Definition der Ausführung (u.a Mindestwindwiderstandsklasse) obliegt dem Fachplaner oder dem Fachbetrieb vor Ort, da nur dieser die örtlichen Begebenheiten kennt.

Der ordnungsgemäße Betrieb von o.g. Produkte unterliegt der Eigenverantwortung des Nutzers oder Betreibers.

Es ist sicherzustellen, dass für die an einem Objekt montierten Rollläden, der vom Hersteller für ein Produkt deklarierte Windwiderstand nicht überschritten wird.

Grundsätzlich sind herstellerseitige Angaben und Empfehlungen zu berücksichtigen.

Eurocodes

Als Eurocode bezeichnet man ein technisches Regelwerk für die Bemessung von Tragwerken. Damit wurden europaweit einheitliche Festlegungen zur Erfüllung der wesentlichen Eigenschaften nach der Bauproduktenverordnung und anderer Richtlinien und Verordnungen der EU-Kommission geschaffen. Der Eurocode 1 bzw. die Normenreihe EN 1991 behandelt die Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1-4 ist maßgebend für die Windeinwirkungen. Als DIN EN 1991-1-4 einschließlich des nationalen Anhangs NA [5] ist diese Norm in Deutschland bauaufsichtlich eingeführt und ersetzt DIN 1055-4. Die Norm ist auch auf Abschlüsse und Markisen anzuwenden, wie aus dem Anwendungsbereich hervorgeht: DIN EN 1991-1-4 liefert Regeln zur Bestimmung der Einwirkungen aus natürlichem Wind auf für die Bemessung von Gebäuden und ingenieurtechnischen Anlagen betrachteten Lasteinzugsflächen. Damit werden ganze Tragwerke oder Teile davon oder Bauelemente, die mit dem Tragwerk verbunden sind, erfasst, z. B. Komponenten, Fassadenteile und deren Verankerungen, Anprallschutz- und Lärmschutzwände.

Berechnung nach Eurocodes

Bei den detaillierten Verfahren kann immer ein höhenabhängiges Geschwindigkeitsprofil mit zugehörigem Geschwindigkeitsdruck berechnet werden. DIN EN 1991-1-4/NA enthält hierfür zwei Möglichkeiten, zum einen mit Berücksichtigung der 4 Geländekategorien, zum anderen unter Verwendung der Mischprofile. Gemäß NA.B.3.1 der Norm sollte das Verfahren mit den Mischprofilen im Regelfall angewendet werden; dies führt jedoch zu höheren Böengeschwindigkeitsdrücken, insbesondere wenn eigentlich die Geländekategorie IV vorliegen würde. Deshalb wurde beim berechnen von Tabelle 1 auf Mischprofile verzichtet, da diese zu realitätsfremden Werten führen würden.

Hinweis: Die im informativen Anhang B der DIN EN 13659 enthaltene Berechnungsmöglichkeit für den Böengeschwindigkeitsdruck entspricht zwar der aktuellen DIN EN 1991-1-4, jedoch nicht dem nationalen Anhang NA und ist daher in Deutschland bauaufsichtlich ausgeschlossen. Der dort angegebene cp-Wert für geschlossene Abschlüsse kann jedoch auf jeden Fall verwendet werden.



Cp-Wert

Die Windlast auf bestimmte Abschnitte eines Bauwerks bzw. einzelne Bauteile wird durch den Druckbeiwert cp bestimmt. Ermittelt wird der cp-Wert als Differenz zwischen Innendruck cpi und Außendruck cpe am Bauwerk bzw. den einzelnen Bauteilen. Bei luftdurchlässigen Bauteilen erhöht sich der Innendruck cpi und vermindert dadurch den cp-Wert.

Zu beachten ist, dass es in Deutschland keine bevorzugte oder Hauptwindrichtung gibt. Die Auslegung von Bauwerken und deren Teile ist daher in der Regel nach dem ungünstigsten Fall vorzunehmen.

Im informativen Anhang B der DIN EN 13659 ist ein cp-Wert in Höhe von 0,18 für geschlossene Abschlüsse angegeben, mit dem die Windlasten berechnet und eine Klassenzuordnung vorgenommen werden kann. Dieser cp-Wert wurde vom französischen Prüfinstitut CSTB für Rollläden ermittelt und gilt für einen Abstand von max. 0,5 m zum Fenster.

Windwiderstand

Bei Rollläden wird davon ausgegangen, dass sie so stabil gewählt werden, dass sie den zu erwartenden Windlasten standhalten.

Berechnung: W=0,5xpxV2refxC3(z)xCp

p 1,225 kg/m³

Cp 0,18

V ref $V^{2}_{20}=0.895*V^{2}_{ref}$

Diese Werte lassen sich mit den jeweiligen Nationalen Anhängen auch für z.B. Österreich berechnen.

		EInbauhöhe 0- 9m Windlastzone				Einbauhöhe >9m -18 m				Einbauhöhe >18m -28m			
						Windlastzone				Windlastzone			
Gelände- kategorie	Anforderungen	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Windwider- standsklasse	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5
II	Windwider- standsklasse	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5
III	Windwider- standsklasse	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4
IV	Windwider- standsklasse	1	1	2	3	2	2	3	3	2	3	3	4

Tabelle 1 Benötigte Windwiderstandsklassen am Einsatzort (für Deutschland)

Hinweis: In Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten können höhere Windwiderstandklassen erforderlich sein





Bild 1 Geländekategorien nach DIN EN 1991-1-4/NA



Bild 2 Windlastzonen Deutschland nach DIN EN 1991-1-4/NA